

startIDE Notizen aus der Praxis

Nr.	4
Titel:	ROBO Mobile
Schwierigkeit:	<einsteiger></einsteiger>
Datum:	8.4.2018
Autor:	Rolf Meingast

Zusammenfassung

Das ROBO Mobile bewegt sich in einem Raum mit festen Wänden.

Inhalt

- 1) Aufgabenstellung
- 2) Theorie / Beschreibung des Lösungsansatzes
- 3) Modellbeschreibung Hardware
- 4) Das startIDE-Programme
- 5) Ergebnisse
- 6) Ausblick und weiterführende Informationen

1) Aufgabenstellung

Das Fahrzeug soll sich in einem mit festen Wänden umgebenen Raum bewegen. Zur Orientierung dienen ein Ultraschallsensor und 2 Taster.

2) Theorie / Beschreibung des Lösungsansatzes

Die Bewegungen in verschiedene Richtungen werden über Module (v)orwärts, (z)urück, (r)echts und (l)inks angesteuert.


3) Modellbeschreibung – Hardware


Das Fahrwerk stammt aus dem ft Computing Kasten ROBO MOBILE Set 93 292 mit zwei Powermotoren 104574. Das ROBO Interface wird von einem TX-Pi über USB-Kabel gesteuert. Vorn Mitte sitzt ein Ultraschallsensor, vorn links und rechts Taster.

Die Stromversorgung geschieht über 2 Akkus. Die 5V für den TX-Pi werden über einen Spannungswandler erzeugt.









4) Das startIDE-Programm

Mobile-US2

Tag W

Call v 1

IfInDig RIF 1 True a // Taster rechts vorn

IfInDig RIF 2 True b // Taster links vorn

IfIn RIF 1 D > 10 W // Ultraschall vorn

Call z 1

Call l 1

Jump W

Tag a

Call z 1

Call l 1

Jump W

Tag b

Call z 1

Call r 1

Jump W

Module v

Motor RIF 115

Motor RIF 2 l 5

Delay 200

Call Motor-aus 1

MEnd

Module z

Motor RIF 1 r 5

Motor RIF 2 r 5

Motor RIF 3 r 7

Delay 1000

Call Motor-aus 1

MEnd

Module l

Motor RIF 1 r 5

Motor RIF 2 l 5

Delay 780

Call Motor-aus 1

MEnd

Module r

Motor RIF 115

Motor RIF 2 r 5

Delay 750

Call Motor-aus 1

MEnd

Module Motor-aus

Motor RIF 1 s 0

Motor RIF 2 s 0

Motor RIF 3 s 0

MEnd

5) Ergebnisse

Das ROBO Mobile bewegt sich -mit Anstoßen- im Raum ohne Hilfe.

6) Ausblick und weiterführende Informationen

Eine IR-Fernsteuerung wird demnächst zusätzlich eingesetzt.